




**СИСТЕМЫ  
КОНТРОЛЯ**



**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**ТЕРМОДАТ-10М5**

# Технические характеристики прибора Термодат-10М5

<b>Измерительный универсальный вход</b>			
Общие характеристики	Полный диапазон измерения	От -270°C до 1372°C (зависит от типа датчика)	
	Время измерения, не более	Для термопары	Для термосопротивления
		0,5 сек	0,7 сек
	Класс точности	0,25	
Разрешение	1°C или 0,1°C (выбирается пользователем)		
Подключение термопары	Типы термопар	ТХА (К), ТХК (L), ТЖК (J), ТМКн (Т), ТНН (N)	
	Компенсация температуры холодного спая	Автоматическая компенсация с возможностью отключения	
Подключение термометра сопротивления	Типы термосопротивлений	Pt ( $\alpha=0,00385^{\circ}\text{C}^{-1}$ ), М ( $\alpha=0,00428^{\circ}\text{C}^{-1}$ ), Ni ( $\alpha=0,00617^{\circ}\text{C}^{-1}$ ), Cu ( $W_{100}=1,4260$ ), П ( $\alpha=0,00391^{\circ}\text{C}^{-1}$ )	
	Сопротивление при 0°C	100 Ом или любое в диапазоне 10...150 Ом	
	Компенсация сопротивления подводющих проводов	Автоматическая компенсация по трёхпроводной схеме (сопротивление каждого провода - не более 20 Ом)	
	Измерительный ток	0,25 мА	
Подключение датчиков	Измерение напряжения	От -10 до 80 мВ	
	Измерение тока	От 0 до 40 мА (с внешним шунтом)	
	Измерение сопротивления	От 10 до 300 Ом	
<b>Выход</b>			
Количество	Один		
Тип выхода	Или реле или транзисторный выход, выбирается пользователем		
Реле	Максимальный коммутируемый ток (на активной нагрузке)	7 А, ~220 В для нормально-разомкнутого контакта	
		3 А, ~220 В для нормально-замкнутого контакта	
	Назначение	- Управление нагревателем - Управление охладителем - Аварийная сигнализация	
Применение	Управление нагрузкой до 7 А, включение пускателя и др.		
Транзисторный выход	Выходной сигнал	12...20 В, ток до 30 мА, импульсный или цифровой сигнал	
	Метод управления мощностью	Двухпозиционный закон регулирования: - вкл/выкл	
	Назначение	Управление нагревателем, управление охладителем	
	Применение	Подключение силовых блоков СБ	
<b>Регулирование температуры</b>			
Закон регулирования	Двухпозиционный (вкл/выкл, on/off)		
Гистерезис	Задается пользователем		


Минимальное время между переключениями выхода	Задаётся пользователем в диапазоне от 1 до 120 секунд
Применение	-Управление нагревателем -Управление охладителем
<b>Аварийная сигнализация</b>	
Режимы работы	- Превышение заданной температуры - Снижение ниже заданной температуры
Особенности	- Функция блокировки аварии при включении прибора - Функция подавления случайного срабатывания сигнализации. Фильтр до 16 секунд
<b>Сервисные функции</b>	
Контроль обрыва термопары или термосопротивления и короткого замыкания термосопротивления	
Возможность ограничения диапазона изменения уставки	
Ограничение доступа к параметрам настройки	
Цифровая фильтрация сигнала	
<b>Питание</b>	
Номинальное напряжение питания	~ 220 В, 50 Гц
Допустимое напряжение питания	От ~125 В до ~250 В
Потребляемая мощность	Не более 8 Вт
<b>Общая информация</b>	
Индикатор	Светодиодный четырехразрядный индикатор красного цвета, высота символов 14 мм
Исполнение, масса и размеры	Корпус металлический. Исполнение – для щитового монтажа, монтажный вырез – 92x92 мм, лицевая панель 96x96 мм, габаритные размеры 96x96x95 мм. Масса – не более 1 кг
Технические условия	ТУ 4218-004-12023213-2009
Сертификация	Приборы Термодат внесены в Государственный реестр средств измерений №17602-09. Сертификат RU.C.32.001.A. №38820 от 23.03.2010 г.
	Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № РРС 00-045946 на применение во взрывопожароопасных и химически опасных производствах вне взрывоопасных зон
	Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ48.H02704
	Сертификат об утверждении типа средства измерений в республике Беларусь № 3674
	Сертификат об утверждении типа средства измерений в республике Казахстан № 6410
Метрология	Поверка приборов «Термодат» должна осуществляться в соответствии с «Методикой поверки СК2.320.202 МП».
	Методику поверки можно скачать на сайте <a href="http://www.termodat.ru">www.termodat.ru</a> Межповерочный интервал 2 года
Условия эксплуатации	Рабочий диапазон от -30°С до +50°С, влажность от 5 до 90%, без конденсации влаги
<b>Гарантия</b>	<b>5 лет</b>

## Введение

Благодарим Вас за выбор регулятора температуры Термодат–10М5.


Термодат-10М5 предназначен для измерения и регулирования температуры. Прибор регулирует температуру по двухпозиционному закону. Термодат-10М5 удобно использовать для измерения температуры, не включая регулирование. Прибор также удобен для использования в качестве аварийного сигнализатора.

Позиционный закон не обеспечивает высокой точности регулирования, но подходит для решения простых задач. Более высокую точность регулирования обеспечивает ПИД закон, который используется в приборах старших серий.



## Основной режим работы

Установите Термодат-10М5 и включите его. После короткой процедуры самотестирования, прибор готов к работе. На дисплее отображается измеренное значение температуры. Одиночный индикатор сигнализирует о том, что выходное реле прибора включено. Если датчик не подключен или неисправен, вместо значения температуры выводится условное обозначение «\_ \_ \_ \_».



## Как посмотреть температуру регулирования (уставку)

Нажмите кнопку  $\nabla$  или  $\Delta$ . Вы увидите мигающее значение уставки. Для выхода в основной режим работы нажмите кнопку  $\cup$ .

## Как задать уставку

Нажмите одну из кнопок  $\nabla$  или  $\Delta$  - на дисплее появится мигающее значение уставки. Пока индикатор мигает, уставку можно изменить кнопками  $\nabla$  и  $\Delta$ . Для выхода в основной режим работы нажмите кнопку  $\cup$ . Прибор начнет работать с новой температурной уставкой.

## Обязательная настройка прибора

После установки прибора, его необходимо настроить. Главное, что необходимо сделать, это настроить тип используемого датчика температуры. Для этого нажмите и удерживайте кнопку  $\square$  около 10 секунд до тех пор, пока не войдете в режим настройки. Вы окажетесь в разделе **P.In** выбора типа используемого датчика температуры. Нажмите кнопку  $\cup$ , войдите в этот раздел, Вы увидите параметр **Inp**. В таблице найдите условное обозначение, соответствующее типу входа. Нажмите кнопку  $\nabla$ . Вы увидите цифру **1** – обозначение термопары хромель-алюмель ТХА (К). Кнопками  $\nabla$  и  $\Delta$  установите требуемое обозначение. Например, если подключена термопара хромель-копель, то выберите цифру **2**. Нажмите одновременно кнопки  $\cup$  и  $\square$  для выхода из режима настройки.

Если Вы используете прибор для измерения температуры или для управления электропечью или электронагревателем, то остальные параметры настройки в приборе можно не изменять. Им присвоены наиболее часто употребляемые значения. По умолчанию установлен тип выхода – реле.

Прибор готов к работе.

При необходимости тщательнее подстроить прибор под Ваши требования изучите данное Руководство.


## Правила настройки прибора

Нажмите и удерживайте кнопку  $\square$  около 10 секунд. Вы в оглавлении. Параметры настройки прибора сгруппированы в разделы. На индикаторе отображается название раздела. Каждый раздел имеет обозначение, начинающееся с буквы **P**. Дальнейшие нажатия кнопки  $\square$  перебирают разделы. Для входа в раздел нажмите кнопку  $\curvearrowright$ . Сокращенное обозначение раздела пропадёт, появится название первого параметра. Следующие нажатия кнопки  $\curvearrowright$  приводят к поочерёдному перебору параметров. Остановитесь на выбранном параметре и нажмите  $\nabla$  или  $\Delta$ . На индикаторе название параметра исчезнет и появится значение параметра. Оно будет мигать. Пока значение параметра мигает, его можно изменить кнопками  $\nabla$  и  $\Delta$ .

## Назначение кнопок прибора при настройке прибора

$\square$	Вход в режим настройки, перебор разделов
$\curvearrowright$	Вход в раздел, перебор параметров
$\nabla$ и $\Delta$	Изменение значения параметра

**Выход из режима настройки – одновременное нажатие  $\curvearrowright$  и  $\square$  или автоматически через минуту после последнего нажатия любой кнопки.**



## Настройка прибора

### Вход (выбор датчика)

P. In

Параметр	Значение	Комментарии	Диапазон измерения
Тип датчика	<b>InP</b>	1 Термопара ТХА (К) хромель/алюмель	- 270°C...1 372°C
		2 Термопара ТХК (L) хромель/копель	- 200°C...780°C
		4 Термопара ТЖК (J)	- 210°C...1100°C
		5 Термопара ТМКн (Т) медь/константан	- 270°C...400°C
		8 Термопара ТНН (N) нихросил/нисил	- 270°C...1300°C
		<b>Pt</b> Термосопротивление платиновое Pt ( $\alpha=0,00385\text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ )	- 200 °C...500°C
		<b>Cu'</b> Термосопротивление медное М ( $\alpha=0,00428\text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ )	- 180°C...200°C
		<b>Pt_2</b> Термосопротивление платиновое П ( $\alpha=0,00391\text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ ) редко используется	- 200°C...500°C
		<b>Cu_2</b> Термосопротивление медное Cu ( $W_{100}=1,4260$ ) редко используется	- 50°C...200°C
		<b>ni</b> Термосопротивление никелевое ni ( $\alpha=0,00617\text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ )	- 60°C...180°C
		<b>r</b> Измерение сопротивления	10...300 Ом
		<b>U.in</b> Подключение датчика с токовым выходом или с выходом по напряжению. Линейное масштабирование измеренной величины	0...20mA 0...40 mA -10...80 мВ
	<b>U</b> Измерение постоянного напряжения	-10...80 мВ	
	<b>I</b> Измерение тока	0...40 mA	
<b>r0</b>	от 10.0 Ом до 150.0 Ом	Сопротивление термометра сопротивления при 0°C	

В этом разделе задаётся тип используемого датчика. Например, если подключена термопара хромель-алюмель, выберите цифру 1. Если подключен термометр сопротивления, не забудьте задать его сопротивление при 0°C.

**Примечание.** Верхний диапазон измерения платиновых термометров сопротивления указан для датчиков с сопротивлением при 0°C равным 100 Ом и сопротивлению подводящих проводов по 20 Ом. При меньших сопротивлениях верхний диапазон измерения будет выше.

### Выход

P. Out

Параметр	Значение	Комментарии
Применение выходного реле	<b>HEAt</b>	Выход используется для управления нагревателем
	<b>Cool</b>	Выход используется для управления охладителем
	<b>ALr</b>	Выход используется для аварийной сигнализации
	<b>nonE</b>	Выход не используется, выключен
Тип выхода	<b>r</b>	Используется реле
	<b>t</b>	Используется транзисторный выход

В разделе «Выход» необходимо задать назначение и тип выхода. Выход может выполнять одну из нескольких функций: управлять нагревателем или управлять охладителем или использоваться для аварийной сигнализации. Транзисторный выход чаще используют для управления температурой, а реле - для аварийной сигнализации. Если прибор используется только для измерения температуры, выход следует отключить - выбрать значение **none**.

Регулирование		P. C E r
Параметр	Значение	Комментарии
<b>hYS</b>	от 0 °C до 250 °C	Гистерезис
<b>t.rEL</b>	от 00 мин 01 сек до 40 мин 00 сек	Минимальное время между включениями и выключениями выхода

Для управления нагревателем или охладителем в приборе используется простой двухпозиционный закон регулирования. Для настройки двухпозиционного регулятора установите величину гистерезиса и, при необходимости, минимальное время между переключениями.

Гистерезис необходим, чтобы предотвратить слишком частое включение выхода. Выход включен, пока температура не достигнет значения уставки (при работе с нагревателем). При достижении уставки выход выключается. Повторное включение происходит после снижения температуры ниже уставки на величину гистерезиса. Гистерезис задаётся в градусах. Обычно значение гистерезиса равно 1...10 градусам.

Параметр **t.rEL** является дополнительным и используется для того, чтобы не допускать слишком частые включения электромагнитного пускателя.

Например, зададим время **t.rEL** равное 5 минутам. Если температура в электропечи понизится, включится пускатель. Пускатель останется включенным на время не менее 5 минут (даже если печь перегрелась). После выключения пускателя он не включится ранее, чем через пять минут (даже если печь остыла).

Ограничение диапазона уставки регулирования		P. S c
Параметр	Значение	Комментарии
Диапазон уставки	<b>Full</b>	Полный диапазон уставки. Совпадает с диапазоном измерения выбранного датчика
	<b>bnd</b>	Ограниченный диапазон уставки
<b>Lo.Sc</b>	от -270 °C до 2500 °C	Нижняя граница температуры уставки при ограничении диапазона уставки
<b>Hi.Sc</b>	от -270 °C до 2500 °C	Верхняя граница температуры уставки при ограничении диапазона уставки

Воспользуйтесь ограничением диапазона уставки для предотвращения ошибок оператора.



## Аварийная сигнализация

P.A.L.r

Параметр	Значение	Комментарии
<b>A.tYP</b> Тип аварийной сигнализации	<b>Hi.E</b>	Выход включается, когда измеренная температура становится больше аварийной уставки $T > AL$
	<b>Lo.E</b>	Выход включается, когда $T < AL$
	<b>Hi.d</b>	Выход выключается, когда $T > AL$
	<b>Lo.d</b>	Выход выключается, когда $T < AL$
	<b>nonE</b>	Аварийная сигнализация не используется
<b>A.hYS</b>	от 1 °C до 250 °C	Гистерезис аварийной сигнализации
<b>A_t</b> фильтр аварийной сигнализации	от 1 сек до 16 сек	Аварийная сигнализация включается, если авария сохраняется в течение заданного этим параметром времени

Если Вы выбрали режим работы «Аварийная сигнализация», задание аварийной уставки осуществляется кнопками  $\nabla$  и  $\Delta$  в основном режиме работы.

При выборе типа аварийной сигнализации, обратите внимание, что буквы **E** и **d** в конце обозначения типа аварийной сигнализации показывают, что происходит с реле в момент наступления аварийной ситуации: **E** (energize) – на катушку реле подается напряжение, **d** (deenergize) – с катушки реле напряжение снимается.

Чтобы из-за случайных ошибок измерения, вызванных, например, электромагнитными помехами, не сработала аварийная сигнализация, можно включить фильтр аварийной сигнализации. В таком случае аварийная сигнализация включится, если условие аварии выполняется в течение заданного пользователем времени.

## Блокировка аварийной сигнализации

P.A.L.b

Параметр	Значение	Комментарии
<b>A.Loc</b> Блокировка аварии	<b>YES</b>	Аварийная сигнализация блокируется, если при включении прибора температура сразу оказывается в аварийной зоне
	<b>no</b>	

Сигнализация работает при повторном попадании в зону аварии.

## Действия прибора при обрыве датчика

P.5AF

Параметр	Значение	Комментарии
<b>br.AL</b>	<b>on</b>	При обрыве датчика Выход включено
	<b>OFF</b>	При обрыве датчика Выход выключено

При обрыве термопары или термосопротивления и коротком замыкании термосопротивления прибор может включить или выключить выход прибора.

## Отображение температуры

P.1n.r

Параметр	Значение	Комментарии
<b>rES</b>	<b>1°C</b>	Разрешение 1°C
	<b>0,1°C</b>	Разрешение 0,1°C

Выбор разрешения влияет только на отображение измеренной температуры. Внутреннее разрешение аналого-цифрового преобразования всегда высокое.

## Цифровой фильтр

P.1n.F

Параметр	Значение	Комментарии
<b>Flt</b>	от 1 до 20 сек	Время фильтрации
	<b>OFF</b>	Фильтр выключен

Прибор оснащен цифровым фильтром для уменьшения ошибок измерения, вызванных промышленными помехами. Фильтр заметно снижает скорость отклика прибора на изменение температуры.

## Компенсация температуры холодного спая

P.t.c.c

Параметр	Значение	Комментарии
<b>C.J.C.</b> Компенсация температуры холодного спая	<b>Auto</b>	Автоматическая компенсация температуры холодного спая термопары
	<b>OFF</b>	Компенсация температуры холодного спая термопары выключена


При измерении температуры с помощью термопары прибор автоматически учитывает температуру холодного спая. На время проведения метрологической поверки компенсацию температуры холодного спая необходимо отключить. При этом температура холодного спая принимается за 0°C.

## Масштабируемая индикация

P.U 1.0

Параметр	Значение	Комментарии
U.Pnt	0	Позиция десятичной точки на индикаторе
	0.0	
	0.00	
	0.000	
U1	от -9.99 мВ до 80.00	Напряжение на входе, первая точка
U t1	от -999 до 9999	Индицируемая величина, первая точка
U2	от -9.99 мВ до 80.00	Напряжение на входе, вторая точка
U t2	от -999 до 9999	Индицируемая величина, вторая точка
U.Lo	от 0.01 мВ до 20.0 мВ или OFF	Напряжение ниже U.Lo прибор воспринимает как обрыв датчика

При подключении датчиков с выходом по току или по напряжению прибор может пересчитать значение напряжения на входе в значение измеряемой величины. Пересчёт (масштабирование) производится по линейной зависимости. Линия задаётся двумя точками. Датчики с унифицированным токовым выходом 4...20 мА подключаются к входу прибора через шунт 2 Ом.



## Возврат к заводским настройкам прибора

P.r 5t

Параметр	Значение	Комментарии
rSEt	YES	Вернуться к заводским настройкам
	no	Не возвращаться к заводским настройкам

## Ограничение доступа к параметрам настройки

В основном режиме работы, нажмите и удерживайте кнопку  $\odot$  в течение ~10 секунд. На индикаторе появится надпись **AccS** (Access - доступ). Выберите один из трех вариантов с помощью кнопок  $\nabla$  или  $\Delta$  и нажмите  $\odot$ :

- AccS = 0 Запрещены любые изменения, в том числе изменение уставки
- AccS = 1 Разрешено изменение уставки
- AccS = 2 Доступ не ограничен.

## Установка и подключение прибора

### Монтаж прибора

Прибор предназначен для щитового монтажа. Прибор крепится к щиту с помощью двух крепежных скоб, входящих в комплект поставки. Размеры выреза в щите для монтажа 92x92 мм.

Следует обратить внимание на рабочую температуру в шкафу, она не должна превышать 50°C.

При подключении прибора к сети рекомендуем установить предохранитель и внешний тумблер для включения прибора.


### Подключение датчиков температуры

Для обеспечения надежной работы прибора, следует обратить особое внимание на монтаж проводов от датчиков температуры.


1. Провода от датчиков температуры должны иметь хорошую электрическую изоляцию и ни в коем случае не допускать электрических утечек между проводами и на землю и, тем более, попадания фазы на вход прибора.

2. Провода от датчиков должны быть проложены на максимальном удалении от мощных силовых кабелей, во всяком случае, они не должны крепиться к силовым кабелям и не должны быть проложены в одном коробе с силовыми кабелями.


3. Провода от датчиков должны иметь минимально возможную длину.




термопара



термометр  
сопротивления



-10...+80 мВ  
потенциальный  
вход



0...40 мА  
токовый  
вход

### Подключение термопары

Термопару следует подключать к прибору с помощью удлинительных термопарных проводов. Удлинительные термопарные провода должны быть изготовлены из тех же материалов, что и термопара. Например, одна жила из хромеля, вторая из алюмеля для термопары ХА. Подключать удлинительные провода к термопаре следует с учётом полярности (хромель к хромелю, алюмель к алюмелю для ХА). Подключать термопару или термопарные провода к прибору следует также с учётом полярности. Температура «холодных спаев» в приборе Термодат измеряется на клеммной колодке и автоматически учитывается при вычислении температуры.

Если у Вас возникли сомнения в правильности работы прибора или исправности термопары мы рекомендуем для проверки погрузить термопару в кипящую воду. Показания прибора не должны отличаться от 100 градусов более чем на 1...2 градуса.

Приборы Термодат имеют высокое входное сопротивление, поэтому сопротивление термопарных проводов и их длина не влияют на точность измерения. Однако, чем короче термопарные провода, тем меньше на них электрические наводки.

*Во избежание использования неподходящих термопарных проводов или неправильного их подключения рекомендуем использовать термопары с неразъемными проводами нашего производства. Вы можете заказать термопару с любой длиной провода.*

### **Подключение термосопротивления**

К прибору может быть подключено платиновое, медное или никелевое термосопротивление. Термосопротивление подключается по трехпроводной схеме. Все три провода должны находиться в одном кабеле. Провода должны быть медные, сечение не менее 0,5 мм<sup>2</sup> (допускается 0,35 мм<sup>2</sup> для коротких линий). Провода должны иметь одинаковую длину и сопротивление. Максимальное сопротивление каждого провода должно быть не более 20 Ом. При соблюдении этих условий сопротивление проводов автоматически учитывается и не влияет на точность измерения температуры.

### **Подключение датчиков с токовым выходом**

Для подключения датчиков с токовым выходом 0...20 мА или 4...20 мА необходимо установить шунт 2 Ома. Рекомендуем использовать Шунт Ш2 нашего производства.

### **Подключение исполнительных устройств**


Реле, установленное в приборе, может коммутировать нагрузку до 7 А при ~ 220 В. Следует помнить, что ресурс работы контактов Выход зависит от тока и типа нагрузки. Чем выше индуктивность нагрузки и чем выше ток, тем быстрее изнашиваются контакты Выход. Для защиты контактов реле параллельно индуктивной нагрузке следует устанавливать RC-цепочки (типовые значения 0,1мкФ и 100 Ом).

Реле можно использовать для включения нагрузки с малой индуктивностью (ТЭН, лампа накаливания) мощностью до 1,5 кВт.


Для включения мощной нагрузки обычно используются электромагнитные пускатели. Пускателями следует управлять с помощью реле прибора. Не рекомендуем устанавливать вторичные реле между пускателем и реле прибора. Индуктивность катушки промежуточных реле велика, эти реле разрушают контакты реле прибора значительно быстрее, чем пускатели. Параллельно катушке пускателя рекомендуем устанавливать RC-цепочку. Для защиты реле при аварии рекомендуем устанавливать плавкие предохранители.

## Выход "Т"


Транзисторный выход. Предназначен для управления силовыми блоками типа СБ, МБТ.  
 $U = 15В$  (12-20В, не стабилизированное).  $I_{макс.} = 30мА$




Управление однофазной нагрузкой с помощью блока СБ



Использование двухфазных силовых блоков для управления трехфазной нагрузкой.  
 Схема подключения "Треугольник"



Управление трехфазной нагрузкой с помощью трехфазных силовых блоков.  
 Схема подключения "Звезда с нейтралью"




Подключение трехфазной нагрузкой по шестипроводной схеме

## Выход "Р"

Релейный выход. Контакты нормально-разомкнутые - 7А, ~220 В. Контакты нормально-замкнутые - 3А, ~220 В.



Подключение нагрузки менее 1,5 кВт



Подключение нагрузки более 1,5 кВт с помощью электромагнитного пускателя



Подключение аварийной сигнализации

## Меры безопасности

При эксплуатации прибора должны быть соблюдены "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей". К монтажу и обслуживанию прибора допускаются лица, имеющие группу допуска по электробезопасности не ниже III. Контактные колодки должны быть защищены от случайных прикосновений к ним во время работы. Контакт  $\oplus$  на задней стенке прибора должен быть заземлен.


## Условия хранения, транспортирования и утилизации

Прибор в упаковочной таре должен храниться в закрытых помещениях при температуре от  $-30$  до  $50$  °С и значениях относительной влажности не более 90 % при  $25$  °С.

Прибор может транспортироваться всеми видами крытого наземного транспорта без ограничения расстояний и скорости движения.

Прибор не содержит вредных веществ, драгоценных металлов и иных веществ, требующих специальных мер по утилизации.

## Габаритные размеры прибора



## Контактная информация

### Приборостроительное предприятие «Системы контроля»

Россия, 614031, г. Пермь, ул. Докучаева, 31А  
многоканальный телефон, факс: (342) 213-99-49

<http://www.termodat.ru> E-mail: [mail@termodat.ru](mailto:mail@termodat.ru)