

## Как создать резервную копию настроек пользователя

Уважаемые пользователи приборов Термодат 10, 11, 12, 13.

В приборах Термодат заложена возможность восстановления настроек пользователя вместо заводских настроек «по умолчанию». Эта функция возможна во всех приборах с LED индикаторами.

Для создания резервной копии настроек выключите прибор из сети. Нажмите одновременно кнопки 1 и 4 и вновь включите прибор, удерживая кнопки нажатыми. После процедуры тестирования на индикаторах отобразится параметр CodE со значением 0. Установите 14 и нажмите кнопку 1. После отображения на верхнем индикаторе строки процесса появится сообщение dEF.2. Это значит, что сохранение новых настроек «по умолчанию» завершено. Далее выключить прибор или нажать кнопку 1 и выйти в основной режим индикации температуры.

Теперь, если кто-то изменил ваши настройки, выберите в меню rSEt = YES и прибор вернется к вашим настройкам.

Приятного пользования прибором!

Указанная процедура возможна в приборах

10K6/1УВ/2Р/1Т  
10K6/24В  
10K6/1УВ/1Р/1С/1Т  
11М5/2УВ/2Р  
11М5/2УВ/2Р/485  
11М5/2УВ/2Р/485/2М  
11М5/3УВ/3Р  
11М5/3УВ/3Р/485  
11М5/3УВ/3Р/485/2М  
11М5/4УВ/4Р  
11М5/4УВ/4Р/24В  
11М5/4УВ/4Р/485  
11М5/4УВ/4Р/485/2М  
11М5Т1/485  
11М5Т1/485/Н  
11М3Т1/485  
12К5/1УВ/1А/2Р/1Т  
12К5/1УВ/1А/2Р/1Т/485  
12К5/1УВ/1А/2Р/1Т/485/2М  
12К5/1УВ/2Р/1С/1Т  
12К5/1УВ/2Р/1С/1Т/485/2М  
12К5/1УВ/3Р/1Т/24В  
12К5/1УВ/3Р/1Т/485  
12К5/1УВ/3Р/1Т/485/2М  
13К5/2УВ/2С/1Р  
13К5/2УВ/2С/1Р/485/2М  
13К5/2УВ/2Р/1Р

13K5/2YB/2P/1P/485/2M  
13K5/2YB/2T/1P  
13K5/2YB/2T/1P/485  
13K5/2YB/2T/1P/485/2M  
13K5/3YB/3P/1P  
13K5/3YB/3P/1P/485  
13K5/3YB/3C/1P/485/2M  
13K5/3YB/3T/1P  
13K5/3YB/3T/1P/485  
13K5/3YB/3T/1P/485/2M  
13K5/4YB/4T/1P  
13K5/4YB/4T/1P/485  
13K5/4YB/4T/1P/485/2M  
13KT5/5TΠ/5P  
13KX3/2YB/2P/2P  
13KX3/2YB/2T/2P/485/2M